スーパーロボット超合金

真マジンガーZ

© 2009 永井豪 / ダイナミック企画・くろがね屋

取扱説明書

魂ネイション http://www.tamashii.jp/

⚠ 注 意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。

《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 関節部分を曲げたり回転させたりする時に無理に動かすと彩色がはがれるおそれがありますので注意してください。
- 本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

セット内容

- 取扱説明書(本書) …… 1枚
- 真マジンガーZ本体 …… 1体
- ホバーパイルダー …… 1個
- ゴッドスクランダー …… 1個
- 交換用手首 …… 5個
- ブレストファイアー用エフェクト …… 1個
- ベルト …… 2種(A・B)
- ガラダK7頭部破壊握り手首 …… 1個
- 魂STAGE用補助パーツ …… 1個
- 交換用放熱板 …… 1セット

本体手首

握り手首

交換用手首(※本体手首とつけかえることができます。)



開き手首

ポーズ用手首

ガラダK7頭部破壊握り手首

矢印一覧

◀▪▪▪▪ 取り付けます。 ◀▬ 取り外します。 ◀▬ 可動します。

- 各パーツは取扱説明書(本書)の画像を参考に取り付けてください。
- 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

可動域の拡張

※足首は引き出すことで可動域が広がります。

※腹部は上下に引き出すことで可動域が広がります。



ホバーパイルダー / 交換用放熱板



ディスプレイ



※魂STAGE用補助パーツは「魂STAGE ACT.5」(別売り)のジョイントに対応しています。

ブレストファイアー

※放熱板の形状に合わせて取り付けてください。



ゴッドスクランダー

1



2



※ベルトBは、別売り「マジンガー武器セット」のジェットスクランダーに対応しています。詳しくは「マジンガー武器セット(別売り)」の取扱説明書をご覧ください。



※ベルトBはベルトAと同様に取り付けることができます。

3

※脱部は取り外し、別売り「マジンガー武器セット」のロケットパンチ用エフェクトパーツを取り付けることができます。詳しくは「マジンガー武器セット(別売り)」の取扱説明書をご覧ください。